Interceptor

2.4GHz 4CHANNELS FLYBARLESS with GYRO



USER MANUAL

ジーフォース インターセプター取扱説明書



Ver. 1.51

イントロダクション

この度は G-Force Interceptor をご購入頂き、誠にありがとうございます。この製品は本格的な4chスタビレス・シングルローターヘリコブターです。3軸ジャイロ+加速度 センサーを搭載し、安定性が高く容易にフライトが可能です。自立安定性が極めて優れているため、これまでのスタビライザー装備機と変わらないフィーリングを実現して います。しかし、取扱い、操作を認ると操縦者だけでなく、周囲の人や物に重大な危害を加える恐れがあります。フライト頂く場所はもちろんのこと周囲の状況に十分で注意 ください。また当取扱説明書には重要な情報が記載されておりますので必ず最後までよくお読み頂き、注意事項をお守り頂けますようよろしくお願い致します。

安全のための注意事項(必ずお読みください)

- 当製品はおもちゃではありません。14歳以下のお子様に使用させないで下さい。また、お子様の手の届く場所に保管しないで下さい。
- 当製品は屋内でのフライトを推奨します。屋外では風の影響が強く正常にフライト出来ない恐れがあります。
-)飛行に慣れるまでは室内の広い場所での練習をお奨めします。室内であってもエアコンや換気扇の影響を受けます。風の流れがない状態がフライトしやすくなります。 屋外でのフライトは高圧線・公共施設・空港・道路・線路が近くにある場所では絶対にしないでください。
-)メインローター・テールローターは高速回転しますので大変危険です。飛行中は人の顔や手に接触しないように十分注意して安全に飛行させて下さい。特に目に当たると
-)フライト前に必ず各ビスの緩み、パーツ破損・脱落がないかを点検して下さい。点検を怠ると最悪の場合、飛行中に部品が飛び大変危険です。フライト後も必ず部品に破損 や脱落が無いかを確認して下さい。
-)フライト後は速やかに機体からバッテリーを取り外して下さい。保管中はお子様に触れさせないように注意して下さい。
- ○当製品はLiPoバッテリーを使用しています。この電池はその特性から、取扱いを誤ると発火等の危険な事態を引き起こす恐れがあります。下記に記載してある取り扱い注 意事項を守り、安全に飛行をお楽しみ下さい。
- ○LiPoバッテリーは純正充電器での充電、機体での放電のみ可能です。それ以外の機器での充電や放電は絶対にお止め下さい。
-)当製品はメンテナンスが必要となります。メンテナンスとは、破損が生じたパーツなどを適切に交換頂くだけでなく、フライト前・後にネジの緩みをご確認頂き、増し締めす るといった作業が必要・重要です。これらに掛かる費用・作業は弊社で保証することは出来ませんので予めご了承ください。
-)当製品は牛産工場にて動作確認を行っておりますが、で購入後の動作確認の際、動作に不具合が認められる場合はフライトせず、販売店様または弊社カスタマーサポート
-)当製品(機体本体・送信機・LiPoバッテリー・充電器)を改造しないでください。また、専用バーツ以外をご使用になった場合、正常にフライト出来ないばかりか思わぬ事故に 繋がる恐れがあります。十分ご注意ください。
-)当製品付属の送受信機は2.4GHz帯を使用しています。ご家庭の無線LANやワイヤレス機器と干渉する恐れがあります。飛行させる際は電波の影響がない場所でお楽し
- 当製品を高温となる自動車内や直射日光が当たる場所に放置しないでください。
- 当製品の受信機・送信機は精密機器です。水に濡らしたり湿気が多いところに放置しないでください。
- ついかなる理由においても返品・返金は承ることができません。また製品の特性からフライトした結果についての保証は一切行うことは出来ません。


LiPoバッテリーを安全にご使用頂くために




当製品が採用しているLiPoバッテリーは小型で高性能ですが、取扱を誤ると大変危険です。火災や重大な事故を引き起こす恐れが

- LiPo バッテリーは比較的新しい規格のバッテリーです。正しい知識 を得た上でで使用頂く必要があります。必ずこの注意事項をお守り頂 き、正しく安全にご使用ください。
- 充電に際し、過充電の火災に備えて消火器等を備えてください。
- 充電は必ず付属の専用充電器をご使用下さい。
- 機体で使用する状態でのみ放電してください。それ以外の放電はしな いでください
- 当製品は模型用充電式リチウムポリマー電池であり、他の用途には使 用出来ません。
- 変形や臭い、変色等の異常がある場合は使用しないでください。
- 電池を絶対に分解・改造しないで下さい。
- 過放電してしまった場合はご使用頂くことが出来ません。放電し過ぎ ないようご注意ください。また、軽い過放電を繰り返した場合もバッ テリーが次第に傷んでいき、充電・放電時間が極端に短くなり、使用 出来たくたります
- LiPo バッテリーは消耗品です。交換・返品は致しかねます。
- 充電中は目を離さず、異常事態が起きた場合は速やかに USB ケーブ ルを外して充電を中止してください。
- 万一充電中にバッテリーが膨れ始めたらバッテリーが異常に過熱して いる恐れがあります。絶対にバッテリーに触れず、USB ケーブルを 外して充電を中止してください。充電し続けると破裂する恐れがあり ます。USB ケーブルを外して充電器にバッテリーを差し込んだまま 安全な場所で様子を見て下さい。
- リチウムポリマー電池にはメモリ効果がないため、放電無しで追加充 電が可能です。
- 充電完了後は充電器の赤 LED が消灯します。この際、バッテリー端 子が充電器に接触していることで放電していきます。速やかにバッテ リーを抜いてください。USB 充電器に差したまま放置すると過放電 となり、バッテリーが使用出来なくなる恐れがあります。十分注意し てください。

- 墜落・衝突などしてしまった際、バッテリーが強い衝撃を受けると膨 張したり発火する恐れがあります。可燃物を避けた場所でしばらく放 置して、安全であることを確認してください。当製品付属のバッテリー はプラスチックカバーで覆われていますので、衝撃にある程度耐える ことができますが、カバーが破損してしまった場合はご使用を中止し て適切に廃棄するようにしてください。
- 4. 電池を保管・保存する場合の注意
- LiPo バッテリーの保管可能温度は -10 ~ 45℃前後です。性能の劣 化を防ぐには25℃前後が最適です。
- 自動車内や室内の窓際など、直射日光の当たる場所に放置するとバッ テリーが高温となり、自然発火する恐れがあります。そのような場所 での保管はお止めください。
- 2週間以上ご使用頂かずに保管する場合は満充電後2分程度フライト させ、バッテリー容量が50~70%程度になってから保管するよう にしてください。
- 5. 電池の運搬・廃棄
- 電池の運搬中は電池表面に力が掛からないようにケースに入れて運搬 して下さい。
- 破棄する場合は放電した後に端子にショート防止のテープを貼り、廃 棄して下さい。
- 絶対に火の中に投げ入れないでください。爆発します。
- 破棄方法は各自治体に問い合わせるか、リサイクルを行っている販売 店様にご確認ください。



送信機各部説明・送信機モード切替について



送信機の準備とLiPoバッテリーの充電

送信機の準備




② 別売の単三乾電池(アルカリ推奨)を向き に注意してセットします。



LiPoバッテリーの充電方法

※充電時間はLiPoバッテリーの残容量により 前後します ● 充電時間: およそ60分です








フライト前の準備 - 送信機と機体の電源を入れる -

毎フライトごとに必ず送信機・機体が正常に機能、動作するかを確かめます。ご購入直後はもちろんのこと、フライトごとに毎回必ず行うようにしてください。これはわずかな パーツのズレや破損であっても、フライトに支障が出る恐れがあるためです。手順を守って安全なフライトを心掛けましょう。送信機の電源を入れる際は、スロットルスティッ クを「最スロー位置」、「スロットルホールドを解除」、「Low-Speed Model側にしないと安全のため、アラーム音が鳴り操作出来ません。



1.機体に 1 LiPoバッテリーをスキッドに差し込み、 しっかり装着されていることを確認してから、 LiPoバッテリーと機体側コネクタを極性に注意し て接続します。

機体をすぐに水平な場所に置いてください。しば らくすると操作が可能な状態になります。



2.送信機の電源が切れている状態で、スロットル スティックを最スロー位置にします。 各スイッチを[Low-Speed Mode]側に、スロ ットルホールドを解除(レバーを奥側)状態にし ます。(正しい位置になるまでアラーム音が鳴



3.機体が操作可能になったら、いきなりフライトせす 必ず送信機の各スティックが正しく動作するかを 確認してください。また、機体各部に異常がないか 確認し、異常があるときは修理・パーツ交換してか らフライトさせてください。

フライト前の準備 - 正しく各部が動作するか確認する -

【機体のサーボ・モーター動作を確認する】

- 送信機右スティック(エルロン・スロットルスティック)を左右に動かすとエルロンサーボ側のリンケージロッドが上下します。 動作に引っ掛かりや異音がないか確認します。(※上下に動かすとスロットルが上がり危険です。スロットルは最スロー0%にしたままにします)
- 2. 送信機左スティック(エレベータ・ラダースティック)を上下に動かすとエレベータサーボのリンケージロッドが上下します。 動作に引っ掛かりや異音がないか確認します。
- 3. 機体下部を手に持ち、メインローターやテールブレードが正常に回転 するかを確認します。メインローターやテールブレードが手や顔に当たらないよう注意しながら、 少しだけスロットルスティックを上げます。モータが回転した際に、引っ掛かりや異常がないか確認します。


【機体に破損やネジの緩みがないかを確認する】


1. ヘリコプター本体の各部ネジに緩みがあると、フライト中にパーツが飛び散る危険があります。ネジはフライトするごとに緩むことがあります。 必ずフライト前、フライト後に増し締めするなどして安全を確保してください。また、破損部分がある場合は必ず交換してからフライトしてください。

デュアルレート設定とスロットルホールドモードの使用方法

エルロン、エレベータの舵角(サーボの切れ角)を2通り切り替えることが可能です。ロースピードモードでは70%、ハイスピードモードでは100%といったように、送信機で の操作に応じて反応が変わります。操作に慣れるまでは、ロースピードモードでフライトしてください。ハイスピードモードは、舵角が大きいため、機体の動きが非常に大きく なり、フライトエリアも広いスペースが必要です。このヘリコブターは背面飛行は出来ませんが、可変ピッチ機のような機敏な動作が可能です。


スロットルホールドモードは、スイッチを入れることでスロットルを瞬時にカットすることが出来ます。墜落してしまった際や、サーボの動作確認時にお使い頂くことで、安全に ご使用頂けます。





トリム調整について

トリム調整とはヘリコブターが上空に上がった際、スティック操作をしていない状態にも関わらず、機体が前後左右に移動してしまう際に調整が必要になります。 各スティックの微調整が出来ます。トリム調整はヘリコブターがフライトして<mark>50cm以上の高さにある状態</mark>で調整する必要があります。地上でトリム調整を行っても正しく 調整出来ませんので、必ず50cm以上の高さで行ってください。



フライト後の確認 - 電源の切り方・機体の破損を確認する -


【電源の切り方】

1. 必ずヘリコプターのLiPoバッテリーを外してから、送信機の電源を切ってください。

【機体に破損やネジの緩みがないかを確認する】

- フライト後のメインモーターやテールモーターは週熱しており、手で触れると火傷する場合があります。十分注意してください。 ヘリコブター本体の各部ネジが緩んでいたり、バーツが破損したりしていないか確認します。適切にバーツ交換、修理を行ってください。
- 2. LiPoバッテリーも熱を持っていますので、取扱には十分注意してください。熱を持った状態ですぐに充電せず、十分自然冷却させてから充電してください。

展開図・パーツ名称



No.	名称			
1	メインローターブレード			
2	ローターグリップ			
3	スピンドル固定チューブ			
4	ローターヘッド			
5	スピンドルシャフト			
6	ラウンドカッパー			
7	リンケージ			
8	スワッシュプレート(上部)			
9	スワッシュプレート(下部)			
10	ベアリング			
11	カラー			
12	テールロッド			
13	テールブレード			
14	垂直尾翼			
15	テールモーター			
16	テールモーターカバー			
17	キャビンマウント			
18	サーボ			
19	リンケージロッド			
20	ベアリング			
21	スキッド			

ア ギア ノーム デリー ーン ーター ウント	
ノーム	
デリー ーン ーター	
ーン ーター	
ーター	
ーター	
ーター	
ウント	
サーボマウント	
ヤフト	
- (2)	
- (2)	
- (1)	
- (2)	
- (1)	
- (9)	
- (2)	
- (1)	
- (2)	


パーツ価格表

No.	展開図No.	名称	価格(税別)
GB003	27	キャビン(Yellow)	¥700-
GB004	27	キャビン(Blue)	¥700-
GB005	1.A	メインローターブレード	¥800-
GB006	18	サーボ	¥1,800-
GB007	12,14,15,16	テールモーターセット	¥1,200-
GB008	17,30	マウントセット	¥400-
GB009	20,24	メインフレーム	¥1,200-
GB010	21	スキッド	¥500-
GB011	22	メインギア	¥400-
GB012	2,3,4,5,7,11,31	ローターヘッドセット	¥900-
GB013	6,8,9,10	スワッシュプレート	¥600-
GB014	19,28	リンケージロッド	¥400-
GB015	23,29	メインモーター	¥900-
GB016	13	テールブレード	¥400-
GB017	26	受信機	¥5,000-
GB018	25	LiPoバッテリー 3.7V 300mAh	¥900-
GB019		USB充電器	¥1,000-
GB020	B∼J	スクリューセット	¥400-

5

主要パーツ交換方法

■キャビンの外し方



拡大図

キャビンを外すには、マウント先端部分を 指で矢印の方向に押し込み、キャビンを 抜き取ります。

■ローターブレードの交換



ローターグリップ部のネジを外し、 ローターブレードを2枚とも交換します。 ネジを締める際は、ローターブレードが 自由に動く程度に締めます。締め過ぎる と、正しくフライトできません。

■スキッドの交換



を参照し、メインモ ーター配線を予め 外しておきます。


2カ所のネジを外します。

P.5 受信機配線図を参照し、テールモーター 配線を予め外しておきます。 次にテールロッド(展開図No.12)を引き抜き ます。新しいテールモーターセットに交換し、 配線を元に戻します。この際、配線がメイン モーター・ギア、サーボなどに干渉しないよう 注着してください。



■メインギアの交換

メインギアを外すにはネジを1カ所 外します。新しいギアのネジ穴とメ インシャフト側の穴を合わせてネジ を締めます。




■受信機の交換

受信機を交換する際は、必ず全ての 配線を外してください。新しい受信機 を取り付ける際は市販の厚手両面 テーブをご使用ください。



■サーボの交換



予めサーボホーンからリンケージ を外しておきます。

エレベータサーボを交換するには [F]のサーボマウントを固定して いるネジを2カ所外します。 エルロンサーボを交換するには [F,J]のネジを2カ所外します。

Q&A

Q1. 機体に LiPo バッテリーを繋いでも赤 LED ランプが点灯しない。

- A1. → 機体受信機のバッテリーコネクタと LiPo バッテリーコネクタが正しく接触しているか確認します。
- A2. → LiPo バッテリーは正しく充電されていますか? 他のバッテリーでお試しください。

Q2. 送信機からアラーム音が鳴ってしまい、操作出来ない。

A1. → 送信機右肩部にあるデュアルレートスイッチが手前側になっている、または左肩部にあるスロットルホールドスイッチが手前側になっていると電源を入れた際、アラームが鳴ります。スイッチを全て正しい位置に戻してください。

Q3. 機体が墜落・接触などによって反応しなくなった。

- A1. → いったん機体からバッテリーを外し、再度バッテリーを繋ぎ直してみてください。この場合、送信機の電源を一旦切り、バッテリーを繋いでから正しい手順で 送信機の電源を入れてください。
- A2. → 機体の受信機は精密機器ですので、強い衝撃を受けると破損する場合があります。

Q4. 機体がその場でクルクルと回るようになってしまった。

- A1. → テールモーターは正しく回転していますか? テールブレードには向きがあります。テールブレードを取り付け直した場合は、逆向きに取り付けてしまった可能性があります。いったんテールブレードを外し、逆向きに取り付けて様子を見てください。
- A2. → テールブレードが地面に触れたり、物に接触したりした場合、テールブレード中心の取り付け穴が広がり、正しくモーター回転がブレードに伝わっていない 可能性があります。この場合はテールブレードが簡単に取り外せる状態になってしまっています。新しいテールブレードと交換する必要があります。

Q5. トリムボタン(エルロン・エレベータ)を最大に切ってもトリムが取りきれなくなった。

- A1. →リンケージロッド [No.11] が曲がったりしていませんか? 曲がってしまった場合は交換が必要です。
- A2. →各スティックを切った際、正しくサーボは動作していますか? 正しく動作していない場合は受信機を交換する必要があります。

Q6. 修理・調整を行ってもらえますか?

A1. →恐れ入りますが、弊社では修理・調整は行っておりません。当製品はパーツ点数が30点程で構成された比較的シンブルな機体です。お客様ご自身で修理調整が可能です。P.18「機体の分解手順」を参考に、ぜひチャレンジしてみてください。

Q7. 購入したばかりだが最初から全く動かない。または最初から破損箇所がある。

A1. →ご不便をお掛けし、申し訳ございません。ご購入頂いた販売店様にますご相談頂けますようお願い致します。必ず販売店様が発行された日付入りの領収書・納品書等をお手元に保管頂けますようお願いします。

Q8. 機体単体で購入出来ないの?

- A1. →残念ながら機体単体での発売はございません。もちろんパーツ単位で機体を組み立てしてフライトさせることは可能です。
- ※その他の質問は随時弊社 WebSite [http://www.gforce-hobby.jp/] に掲載して参りますので、是非ご参照ください。



				Memo
ご購入日:	年	月	日	ご購入店舗名:
				お問い合わせ先
			7	製品カスタマーサポート: 03-5299-0090 電話受付:月曜日~金曜日(統日・夏期休報・年末年始を除く) 時間: 10:30 ~ 12:00, 13:30 ~ 16:30 (弊社での修理・開離は行っておりません。予めご了承ください) <
	4	S FC	IRCE	く随時FAQ. をWeb で更新しています。是非ご参照ください> Web Site:http://www.gforce-hobby.jp

輸入販売元・株式会社ジーフォース 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4-3-8 第18SY ビル4F 当社に無断で複写・転写・転載を禁じます Copyright © 2013 G FORCE, Inc. All Rights Reserved.

